



Bedienungsanleitung

celexon Leinwand
Rollo Expert

Installation

Installieren Sie die Leinwand an einer für alle Betrachter sichtbaren Position. Die Position der Hauptbetrachter sollte mittig der Leinwand bei ausgefahrenem Tuch liegen; Augenhöhe = unteres Drittel der Bildfläche. Die Leinwand kann an die Decke oder Wand geschraubt werden. Besorgen Sie sich gegebenenfalls die für Ihre Bau- substanz geeigneten Schrauben und Dübel (\varnothing ca. 5x35mm)

Deckenmontage

Zeichnen Sie zwei parallele Linien mit dem passenden Lochabständen der Montage- winkel an Ihre Decke. Halten Sie die Halterungen an die Linien und übertragen die Abstände der Löcher. Bohren Sie die Löcher und schrauben die Montagewinkel an die Decke (Abb. 1). Hängen Sie nun die Leinwand an die befestigten Winkel. (Abb. 5). Ziehen Sie danach die Sicherheitsschraube unterhalb der Leinwand fest. (Abb. 6)




Abb. 1: Befestigung der Montage- winkel an die Decke



Abb. 2: Seitenansicht Deckenmontage

Wandmontage

Zeichnen Sie zwei parallele Linien mit dem passenden Lochabständen der Monta- gewinkel an Ihre Wand. Halten Sie die Halterungen an die Linien und übertragen die Abstände der Löcher. Bohren Sie die Löcher und schrauben die Montagewinkel an die Wand (Abb. 3). Hängen Sie nun die Leinwand an die befestigten Winkel. (Abb. 5). Ziehen Sie danach die Sicherheitsschraube unterhalb der Leinwand fest. (Abb. 6)




Abb. 3 Befestigung der Montage- winkel an die Wand




Abb. 4: Wandbe- festigung Detail




Abb. 5: Leinwand in Mon- tagewinkel einbauen





Abb. 6: Sicherheitsschraube

Bedienung

Die Leinwand herunterziehen:

Ziehen Sie das Tuch am Griff der Beschwerungs- stange bis zur gewünschten Position heraus (Fig. 1). Warten Sie ca. 3 Sekunden und lassen den Griff langsam los, bis die Leinwand arretiert. Die Lein- wand dann ca. alle 10cm arretiert werden.



Das Leinwandtuch hinauf fahren:

Ziehen Sie das Tuch ca. 3 bis 5cm nach unten, damit der Rollo Mechanismus entsperrt (Fig. 2). Wenn der Rollomechanismus entsperrt ist, lassen Sie den Griff los. Die Leinwand fährt selbstständig ohne Führung langsam ein (Slow Return Mechanismus)

