

## **Wichtige Informationen zur Integration der Projektoren Epson EB595Wi, EB1430Wi**

Auszug aus der Installationsanleitung zum Projektor Epson EB595Wi:

„• Stellen Sie vor Installation des Touch-Gerätes sicher, dass der Installationsort folgende Bedingungen erfüllt.

- Das Touch-Gerät kann mit Magneten oder Schrauben befestigt werden.
- Eine flache, glatte und ebene Oberfläche, die bis maximal 5 mm gewölbt ist.
- Bei Installation an einem Whiteboard installieren Sie das Touch-Gerät innerhalb des Whiteboard-Rahmens.“

Quelle: Installationsanleitung zum Projektor Epson EB595Wi, Seite 5 (im Lieferumfang des Epson Projektors enthalten). Außerdem unter <http://www.epson.de/de/de/viewcon/corporatesite/products/mainunits/support/13118>, Handbücher und Dokumentation, Benutzerhandbuch (zip), heruntergeladen am 22.04.2016